

送信機

上腕に取り付け、ウェットストップ3用センサーコードを差し込みます。

ボイスアラーム(オプション)

好きな目覚まし言葉で最大20秒録音できます。



受信機

ウェットストップ3を受信機上に置いて、信号線を差し込みます。

ウェットストップ3は別途ご購入が必要です。

Wireless

レンタル料金(消費税別)

【スタンダード】

- 基本料金: 2,000円
- 31日目以降: 50円/日

【オプション(ボイスアラーム)】

- 基本料金: 500円
- 31日目以降: 20円/日

例えば3ヶ月レンタルすると
税込みでも月平均1,800~2,400円ほど

- 最大レンタル期間は180日です。
- 貸出数量の制限で、ご希望に添えないことがあるかも知れません。

ウェットストップ・プラス

ウェットストップ3が**無線式**で使えます
木造家屋内ならば、階上・階下・別室でも、ほぼ受信

ボイスアラームが付けられます(オプション)。

目覚まし言葉を自分で録音(最大20秒)でき、いつでも変えられます。

<例>

親の枕元に置く場合: 「おねしょしたみたい、起こして〜!(の繰り返し)」・・・と、こどもの声で

こどもの枕元に置く場合: 「おねしょしたぞ〜、起きろ〜!(の繰り返し)」・・・と、親の声で

- 送信機は充電式バッテリー内蔵のため電池交換が不要です。
- 受信機は単3乾電池x3個、充電式単3電池x3個、或いはUSBの3種類の電源が使えます。USBを使えば電池は不要です。

- 受信機は本人の枕元や階上、階下など別室の介助者の枕元に置くことができます。

木造家屋の場合、1階~3階でも通常受信可能ですが、周辺環境によるため使用前に受信状態の確認は必要です。

- 標準或いはパッドセンサーを上腕に取り付けた送信機に差し込み、ウェットストップ3の本体を受信機上の所定位置に置いて、信号線を接続するだけです。



<付属品>

- アームベルト(送信機装着用)
- 送信機バッテリー充電器(USB)
- USBケーブル
- USBアダプター(AC100V/DC5V)
- 受信確認用ダミー信号
- ボイスアラーム録音用スティック

<注意>

外観、仕様、レンタル料金などは予告無しに変更されることがあります

株式会社MDK 〒663-8006 兵庫県西宮市段上町5-12-15

TEL:0798-71-2950 FAX:0798-57-0255 E-mail:info@mdkinc.co.jp http://www.mdkinc.co.jp